Etikettendrucker etexco EX410 / EX410L / EX410W



Installationsanleitung Windows 10x

Für EX410L Netzwerk/Kabel bitte das Dokument Einrichten Netzwerkschnittstelle beachten

Für EX410W WLAN/WiFi bitte das Dokument Einrichten WLAN/Wifi beachten

Treiber herunterladen und entpacken

Laden Sie die Treiber ex410.zip oder das komplette Paket inklusive Software ex410.exe von https://etexco.de/download Windowstaste "Systemsteuerung" auswählen (1)



Unterkategorie "Drucker und Scanner" (4)

unter "Einstellungen" (2) "Geräte" (3) wählen



Drucker und Scanner "hinzufügen" mit dem Plus (5)



Warten bis zur Meldung "Der gewünschte Drucker ist nicht aufgelistet" erscheint und darauf klicken



"Lokalen Drucker oder Netzwerkdrucker mit manuellen Einstellungen hinzufügen"

wählen	Einen Drucker anhand anderer Optionen suchen
	 Mein Drucker ist etwas älter. Ich benötige Hilfe bei der Suche. Freigegebenen Drucker über den Namen auswählen
	Durchsuchen Beispiel: \\Computername\Druckername oder http://Computername/printers/Druckername/.printer
	O Drucker unter Verwendung einer IP-Adresse oder eines Hostnamens hinzufügen
	 Bluetooth-, Drahtlos- oder Netzwerkdrucker hinzufügen Lokalen Drucker oder Netzwerkdrucker mit manuellen Einstellungen hinzufügen

"Vorhandenen Anschluss verwenden" bitte USB Port auswählen an welchem der Drucker angeschlossen wurde wählen

🖶 Drucker hinzufüg	en		
Einen Druckerar	ıschluss auswählen	1	
Ein Druckeranschluss Drucker auszutausch	ist eine Verbindung, die en.	es dem Computer ermöglicht, Inform	ationen mit einem
Vorhandenen Anse	chluss verwenden:	USB001	~
O Neuen Anschluss	erstellen:		



Sollte der Rongta Treiber nicht in der Liste erscheinen:

- auf **"Datenträger"** klicken

- Im folgenden Fenster klicken Sie dann auf "Durchsuchen"

- Wählen Sie die Kategorie "Dieser PC"

- wählen Sie das Verzeichnis in welchem die entpackten Treibern nach

dem Download das entpackt wurden und danach den Ordner "Drivers"

- Wählen sie die ".inf" Datei im Treiber Ordner

Vergeben Sie für ihren Drucker einen Namen (Name unter der Geräteaufzählung)

🖶 Drucker hinzufügen	
Geben Sie einen D	Druckernamen ein
Druckername:	Etikettendrucker
Dieser Drucker wird mit	dem Rongta RP4xx Series-Treiber installiert.

Fehlerbehebung

Treiber installiert, Drucker druckt nicht Meistens wurde unter Windows der falsche USB Port angegeben.

Gehen Sie wie folgt vor:

unter "Systemsteuerung"-> "Einstellungen"-> "Geräte"-> "Drucker und Scanner" klicken Sie auf den installierten Drucker und wählen "Verwalten", danach

"Druckereigenschaften"

klicken Sie den Karteireiter "Anschlüsse"

Scrollen Sie die Liste zu den USB Anschlüssen (linke Spalte) bis Sie in der Spalte "Beschreibung" LabelPrinter finden.

Setzen Sie das Häckchen bei diesem USB Anschluss, fertig!

Agemen Freigabe Ansthütse Ensetzel Fadvemalung Sident Auf folgenden Anschlussen drucken. Die Dokumente werden auf dem ersten frein und markieten Anschluss gedruckt. Anschlusse Bechnebung Durcker n COMM. Sentiele Anschluss Durcker n n COMM. Sentiele Anschluss Durcker n n COMM. Sentiele Anschluss Durcker n n n COMM. Sentiele Anschluss Durcker n	Jruckereinst	elungen	Vorlagen	Sprache	Barcode S	Schriften	Befehlasc	shift	Ober
Pongta RPAck Series Constant RPAck Series Anachicus Beschelburg Ducker Anachicus Beschelburg Ducker Const. Serielle Anachicus Exc. Serielle Const. Serielle Anachicus Const. Se	Algemein	Freigabe	a Anad	lüsse	Erweitert	Farbver	watung	Sic	rerheit
Auf folgenden Anschlussen drucken. Die Dokumente werden auf dem ersten Ferei und marketern Anschluss gebrukk. Auf Anschluss Beschweiter COML: Seifeller Anschluss COML: Seifeller Anschluss Commenter Commenter Comment	3	Rongta P	P4xx Serie	15					
Anchluss Beschreibung Ducker n COM1 Seifelle Anchluss E E COM2 Seifelle Anchluss E E COM3 Seifelle Anchluss E E VIS000 SRAP Encode Seifelle Anchluss E VIS000 SRAP E E E VIS000 SRAP E E E VIS000 SRAP E E E <t< td=""><td>Auf folger freien und</td><td>iden Anso markierte</td><td>hlüssen di en Anschlu</td><td>rucken. Di iss gedrui</td><td>ie Dokumei ckt.</td><td>nte werd</td><td>en auf der</td><td>m erst</td><td>en</td></t<>	Auf folger freien und	iden Anso markierte	hlüssen di en Anschlu	rucken. Di iss gedrui	ie Dokumei ckt.	nte werd	en auf der	m erst	en
COMI: Serielle Arachtuss FLE: Ausgabe in Date um_ Visition Staffware Ronge in Date um_ Visition Staffware Ronge in Date um_ Histudigen. Lecchen Konfiguieren Bidrektionale Untertitzung aktiviteen	Anschlus	is Besch	nreibung Drucker				^		
Cohk: Seeller Anchass Cohk: Seeller Anchass Cohk: Seeller Anchass Cohk: Seeller Anchhas Cohk: Seeller	COM.	1: Serie	ller Anschl	uss					
CONA Serielle Anchinas CONA Serielle Anchinas CONA Serielle Anchinas CONA Seriel Anchinas CONA Seriel Contact Con	COM	2: Serie	ller Anschl	uss					-
CONA: Serielle Arachinas File Angelia Serielle Arachinas File Angelia Deta unit. File Angelia Deta unit. Serielle Arachinas Serielle Ar	COM:	3: Serie	ller Anschl	uss					-
FIE Auguste in Deter um. Visitioni Staffender Rongele Printer 620 Visitioni Staffender Rongele Printer 620 Visitioni LabelPrinter Rongele Printe Ficks Senses Histurdigen. Leochere Konfiguieren Bedirektionals Unterstütung aktivieren	COM	4: Serie	ller Anschl	uss					
USB00 SINLP20 Smart Lade Inner CO VUS002 Lade/Inner Rongla FARs See VUS002 Lade/Inn	FILE:	Ausg	Ausgabe in Datei uml						
V US802 LabelPinter Rongla RPAx Series Hinzufügen Löschen Konfigurieren Bidiréktionale Unterstützung aktivieren Druckerpool aktivieren	USBOO	01 SIISU	SIISLP620			Smart Label Printer 620			
Hinzufügen Löschen Konfigurieren Z Bidirektionale Unterstützung aktivieren Druckerpool aktivieren	USED	12 Labe	Printer		Rongta RP4xx Series				~
Bidirektionale Unterstützung aktivieren Druckerpool aktivieren	Hinzufügen Lös		:hen		Konfigurie	eren			
	Bidirekt	ionale Un pool akti-	terstützun vieren	g aktivier	en				