# Einrichtung LAN etexco **EX410**



## LabelPrinterTool

Mit dem LabelPrinterTool lassen sich unter Anderem die Parameter für die Verwendung im Netzwerk einstellen.

RTLabelPrinterTool.exe, zu finden im Ordner "LabelPrinterTool\_v1.58"

Voraussetzung zur Einrichtung über **RTLabelPrinterTool;** Basiseinrichtung über USB, Drucker ist über USB verbunden und eingeschaltet.

ommanicadori vitar pri	nter	
<ul> <li>USB</li> </ul>		
O Port:	COM1: *	Config Port
O Printer Driver:	Fax	
410 420 500		Modify Printer Delete Printer Connection Test
		Show Printer Info

Drucker Modell wählen und SetPrinter klicken

			Tana Tana Tana
• IP	C DHCP		
IP:	192 . 168 . 1 . 87	Port: 9100	Set
Sub Mask:	255 . 255 . 255 . 0		
GateWay:	192 . 168 . 1 . 1		
DHCP:	Disable		*
	Set		
MAC:	00 00 00 00	00 00	Set

Die Einstellungen "Ethernet" wählen

### Empfohlen

Geben Sie eine IP Adresse aus dem Bereich ihres Netzwerkes ein, z.B. "192.168.1.87", als subnet mask "255.255.255.0", als Gateway die IP Adresse ihres Routers, z.B. "192.168.1.1"

#### oder

aktivieren Sie die DHCP Funktion (in den Voreinstellungen deaktiviert) um dem Drucker automatisch eine IP Adresse zuzuweisen.

Nach drücken von "set" bestätigt der Drucker die Änderungen mit einem Ton.

## Arbeitsplatz

Wählen Sie unter "Drucker und Geräte" den Drucker aus und die Druckereigenschaften (rechte Maustaste).

uf folgender eien und ma	n Anschlüsse arkierten Anso	n drucken. Di chluss gedruc	e Dokument kt.	e werden auf dem erst	ten
Anschluss	Beschreibu	ng	Drucker		
USB002	Virtueller Dr	ruckerport	DYMO LabelWriter 450		
USB001	Virtueller Dr	ruckerport	Brother QL	-700	
192.16	Standard-T	CP/IP-Port			
192.16	Standard-TCP/IP-Port Standard-TCP/IP-Port Standard-TCP/IP-Port		Brother HL-5170DN Blanko Brother PC-FAX v.3.2 Brother MFC-L2700DW		
192.16					
192.16					
☑ 192.16	Standard-TCP/IP-Port		Rongta RP4xx Series		
<b>-</b>	· · · · · ·		DD1 300'		
Hinzufü	gen	Lösc	hen	Konfigurieren	
Hinzufü	gen	Lösc	hen	Konfigurieren	

Wählen Sie "Anschlüsse"

Adobe PDF Port Mo	nitor			
HP Discovery Port N Local Port	Ionitor (HP Offi	cejet Pro 251d	w Printer)	-
Standard TCP/IP Po	rt			
				H
1				۲
Neuer Anschlusstyp	Neuer A	nschluss	Abbrechen	T
192.16 Standar	d-TCP/IP-Port	Brother HL-	5170DN Blanko	
192.16 Standar	d-TCP/IP-Port	Brother PC-	FAX v.3.2	
192.16 Standar	d-TCP/IP-Port	Brother MF	C-L2700DW	
✓ 192.16 Standar	d-TCP/IP-Port	Rongta RP4	xx Series	-
Hinzufügen	Lös	chen	Konfigurieren	
			100	
Bidirektionale Unter	stutzung aktivie	eren		
Druckernool aktivier	ren			

Wählen "Hinzufügen" und dann Standard TCP/IP Port

ortname:		192.168.154.1	75	
vruckername oder -IP-Ac	Iresse:	192.168.154.1	75	
Protokoll (* Raw			C LPR	
Raw-Einstellungen Portnummer:	9100			
LPR-Einstellungen				
Warteschlangenname:				
🖵 LPR-Bytezählung ak	tiviert			
SNMP-Status aktivie	ert			
Communityname:	public			
SNMP-Geräteindex:	1			

Geben Sie die zuvor dem Drucker vergebene IP Adresse en.